



EM, HID, AWID and Mifare USB Desktop Card Reader

EN FR IT ES DE NL

USER'S MANUAL

PROX-USB is an USB desktop proximity reader that enables easy card enrollment.

FEATURES

• Reads EM Proximity Cards 125KHz, Mifare Cards 13,56MHz (Classic, Ultralight, Desfire), HID and AWID Compatible Cards

- No installation or drivers
- USB powered
- Compatibility: Windows , 7, 8, 10

ENROLLING CARDS

Plug the Desktop Reader in the PC and the device is installed automatically.

- 1. Open the PROS CS (or BIOMANAGER) Software
- 2. Go to User Menu and click on "New User"
- 3. The Reader's icon will be enabled if the reader is connected (fig .1.1)
- 4. Place and leave the card (tag) on the Desktop Reader
- 5. Select the Card type (fig .1.2)
- 6. Click the reader's icon and the number will be read out and presented in the field "User ID" (fig 1.3)



User name	John Smith	
User ID (Card number)	55670790	Wiegand 26 5339142
Site code	849	81
User code	30726	30726
Туре	Card	-
Access Code	1111	123.000/1000
Access Code	1111	123,000,000

1.3

READ CARD DETAILS

1. Place and leave the card (tag) on the Desktop Reader

2. Click on "Read Card Details"

The software will show the type of the card, its serial number, the serial number presented as 3 byte Wiegand 26 number, if the Card ID is already enrolled or not and if the card has written fingerprint inside the memory (Mifare Cards Only).

	Read	d Card Det	tails
Card type to	read		
EM	MIFARE	ାମାଠ	OAWID
Name			A .

-		x
User Wiegand34	ID not exist	
Card ID	55670790	
Site Code	849 User Code 30726	
Wiegand 26		
Card ID	5339142	
Site Code	81 User Code 30726	
Card Type	EM 4100	
	Read Card Again	
	Close	
		.:

This product herewith complies with requirements of EMC directive 2014/30/EU, Radio Equipment Directive 2014/53/EU. In addition it complies with RoHS2 directive EN50581:2012 and RoHS3 Directive 2015/863/EU.



è

CE





Lecteur de table pour cartes EM, HID, AWID et Mifare

EN FR IT ES DE NL

MANUEL DE L'UTILISATEUR

PROX-USB est un lecteur de proximité de bureau avec sortie USB permettant un enregistrement facile de badge.

FONCTIONNALITÉS

• Lit les cartes de proximité EM 125 KHz, les cartes Mifare 13,56 MHz (Classic, Ultralight, Desfire), ainsi que les cartes compatibles HID et AWID.

- Aucune installation ni pilote
- Alimentation USB
- Compatibilité : Windows 7, 8, 10

L'ENREGISTREMENT D'UN BADGE

Branchez le lecteur de bureau sur le PC. L'appareil est automatiquement installé.

- 1. Ouvrez le logiciel PROS CS (ou BIOMANAGER).
- 2. Accédez au menu "User" et cliquez sur "New User".
- 3. L'icône du lecteur est activé lorsque celui-ci est connecté. (fig. 1.1)
- 4. Placez et laissez la carte (le badge) sur le lecteur de bureau.
- 5. Sélectionnez le type de carte. (fig. 1.2)
- 6. Cliquez sur l'icône du lecteur. Le numéro est lu et s'affiche dans le champ "ID Utilisateur". (fig. 1.3)





1.3

LECTURE DES DÉTAILS D'UN BADGE

1. Placez et laissez la carte (étiquette) sur le lecteur de bureau.

2. Cliquez sur "Lire les détails de la carte".

Le logiciel affiche le type de carte, son numéro de série et le numéro de série présenté sous forme de numéro Wiegand 26 à 3 octets. Il indique également si l'ID de la carte est déjà enregistré et si la carte présente des empreintes digitales inscrites dans sa mémoire (cartes Mifare uniquement).



	×
Utilisateur	ID n'existe pas
Wiegand34	
ID de carte	88011378
Code de site	1342 Code utilisateur 62066
Wiegand 26	
ID de carte	4125298
Code de site	62 Code utilisateur 62066
Type de carte	EM 4100
	Lire la carte
	Anouveau
	Ferner

Ce produit est conforme aux exigences de la directive CEM 2014/30/UE, directive sur les équipements radio 2014/53/EU. En outre, il est conforme à la directive RoHS2 EN50581:2012 et RoHS3 2015/863/EU.







Lettore di tavola per tessere EM, HID, AWID e MIFARE

EN FR IT ES DE NL

MANUALE PER L'UTENTE

PROX-USB è un USB lettore da tavolo di prossimità che permette la facile acquisizione di tessere.

FUNZIONI

• Lettori di tessere di prossimità EM da 125 KHz, Tessere Mifare da 13,56 MHz (Classic, Ultralight, Desfire), HID e Tessere AWID compatibili

- Non sono necessari installazione o driver
- USB alimentato
- Compatibilità: Windows, 7, 8, 10

ACQUISIZIONE DI TESSERE

Collegare il lettore da tavolo al PC e il dispositivo viene installato automaticamente.

- 1. Aprire il software PROS CS (o BIOMANAGER)
- 2. Nel menu User (utente), fare clic su "New User" (nuovo utente)
- 3. L'icona del lettore verrà abilitata se viene collegato il lettore (fig. 1.1)
- 4. Situare e togliere la tessera (tag) sul lettore da tavolo
- 5. Selezionare il tipo di tessera (fig. 1.2)
- 6. Fare clic sull'icona del lettore e il numero verrà letto e presentato nel campo "User ID" (ID utente) (fig. 1.3)



1.3

LETTURA DELLE INFORMAZIONI DETTAGLIATE DELLA TESSERA

- 1. Situare e togliere la tessera (tag) sul lettore da tavolo
- 2. Fare clic su "Read Card Details" (lettura delle informazioni dettagliate della tessera)

Il software mostrerà il tipo di tessera, il suo numero di serie, il numero di serie presentato come Wiegand da 3 byte con numero 26, se l'ID della tessera è già stato acquisito o meno e se la tessera ha le impronte digitali in memoria (solo per tessere Mifare).



2	X
Utente Wiegand34	ID non esistente
ID tessera	88011378
Codice sito	1342 Codice utente 62066
Wiegand 26	
ID tessera	4125298
Codice sito	62 Codice utente 62066
Tipo tessera	EM 4100
	Leggi di nuovo tessera
	Chiudi

Questo prodotto è conforme ai requisiti della Direttiva EMC 2014/30/UE, Direttiva RED 2014/53/EU. Inoltre, è conforme alla Direttiva ROHS2 EN50581:2012 e ROHS3 2015/863/EU.







Lector de mesa para tarjetas EM, HID, AWID y Mifare

EN FR IT ES DE NL

MANUAL DEL USUARIO

PROX-USB es un lector de proximidad de escritorio USB que permite el registro sencillo de tarjetas.

CARACTERÍSTICAS

- Lee tarjetas de proximidad EM de 125 KHz, tarjetas Mifare de 13,56 MHz (Classic, Ultralight, Desfire), y tarjetas compatibles HID y AWID
- Sin instalación ni controladores
- Alimentación a través de USB
- Compatibilidad: Windows , 7, 8, 10

REGISTRO DE TARJETAS

Conecte el Lector de Escritorio al PC y el dispositivo se instalará automáticamente.

- 1. Abra el software PROS CS (o BIOMANAGER).
- 2. Vaya al menú User (Usuario) y haga clic en "New User" (Nuevo usuario).
- 3. El icono del lector se activará si el lector está conectado (fig. 1.1).
- 4. Coloque y deje la tarjeta (etiqueta) sobre el Lector de Escritorio.
- 5. Seleccione el tipo de tarjeta (fig. 1.2).
- 6. Haga clic en el icono del lector: el número aparecerá y se presentará en el campo "User ID" (ID del usuario) (fig. 1.3).



1.3

LEER DATOS DE LA TARJETA

Coloque y deje la tarjeta (etiqueta) sobre el Lector de Escritorio.
 Haga clic en "Read Card Details" (Leer datos de la tarjeta).

El software indicará el tipo de tarjeta, su número de serie, el número de serie presentado como número Wiegand 26 de 3 bytes, si la ID de la tarjeta se encuentra ya registrada y si la tarjeta tiene una huella dactilar escrita en la memoria (solo tarjetas Mifare).



	×
Usuario Wiegand34	E Id. no existe.
ID de tarjeta	88011378
Código del Sitio	1342 Código del Usuario 62066
Wiegand 26	
ID de tarjeta	4125298
Código del Sitio	62 Código del Usuario 62066
Tipo de tarjeta	EM 4100
	Leer tarjeta
	Cerrar

Este producto cumple con los requisitos de la Directiva EMC 2014/30/UE, Directiva de Equipos Radioeléctricos 2014/53/EU. Cumple además con la Directiva RoHS2 EN50581:2012 y RoHS3 2015/863/EU.



(F





EM, HID, AWID und Mifare USB Desktop Kartenleser

EN FR IT ES DE NL

NUTZERHANDBUCH

Bei PROX-USB handelt es sich um einen USB-Desktop-RFID-Leser für die einfache Kartenregistrierung.

FUNKTIONEN

- Liest EM-Karten 125KHz, Mifare-Karten 13,56MHz (Classic, Ultralight, Desfire), HID und AWID-kompatible Karten
- Keine Installation oder Treiber erforderlich
- Stromversorgung über USB
- Kompatibel mit Windows 7, 8, 10

REGISTRIEREN VON KARTEN

Das Desktop-Lesegerät mit dem PC verbinden. Es wird automatisch installiert.

- 1. Die PROS CS- (oder BIOMANAGER-) Software öffnen
- 2. Im Benutzermenü "Neuer Benutzer" wählen
- 3. Das Lesersymbol wird aktiviert, sobald der Leser verbunden ist (Abb. 1.1)
- 4. Karte (Transponder) auf das Desktop-Lesegerät legen
- 5. Kartentyp wählen (Abb. 1.2)
- 6. Auf das Lesersymbol klicken, dann erscheint die Nummer im Feld "Benutzer-ID" (Abb. 1.3)



1.3

KARTENINFO ANZEIGEN

Karte (Transponder) auf das Desktop-Lesegerät auflegen
 Auf "Karteninfo anzeigen" klicken

Die Software erfasst den Kartentyp, die Seriennummer (angegeben als 3-Byte 26Bit-Wiegand-Nummer), ob die Karte bereites registriert wurde und ob eine Fingerabdruck auf der Karte gespeichert ist (nur Mifare-Karten).



Benutzer	ID nicht gefunden
Wiegand34	
Kartennummer	88011378
Standortcode	1342 Benutzercode 62066
Wiegand 26	
Kartennummer	4125298
Standortcode	62 Benutzercode 62066
Kartentyp	EM 4100
	Karte lesen Emeut lesen

Dieses Produkt erfüllt die Bestimmungen der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Richtlinie für Funkanlangen 2014/53/EU. Darüber hinaus entspricht es der RoHS2-Richtlinie EN50581:2012 und RoHS3-Richtlinie 2015/863/EU



 $(\epsilon$





EM, HID, AWID en Mifare USB kaartlezer

EN FR IT ES DE

GEBRUIKERSHANDLEIDING

PROX-USB is een USB desktop nabijheidslezer die kaart registratie op eenvoudige wijze mogelijk maakt.

FUNCTIES

- Leest EM-nabijheidskaarten 125KHz, Mifare-kaarten 13,56 MHz (Classic, Ultralight, Desfire), HID- en AWID-compatibele kaarten
- · Geen installatie of drivers
- USB-voeding
- Compatibiliteit: Windows, 7, 8, 10

KAARTEN AANMELDEN

Sluit de desktoplezer aan op de pc en het apparaat wordt automatisch geïnstalleerd.

- 1. Open de PROS CS- (of BIOMANAGER-)software
- 2. Ga naar het menu Gebruiker en klik op "Nieuwe gebruiker"
- 3. Het pictogram van de lezer wordt geactiveerd als de lezer is aangesloten (fig. 1.1)
- 4. Leg de kaart (tag) op de desktoplezer en laat ze liggen
- 5. Selecteer het kaarttype (fig. 1.2)
- 6. Klik op het pictogram van de lezer en het nummer wordt ingelezen en weergegeven in het veld "Gebruikers-ID" (fig. 1.3)



1.3

KAARTGEGEVENS LEZEN

Leg de kaart (tag) op de desktoplezer en laat ze liggen
 Klik op "Kaartgegevens lezen"

De software toont het type kaart, het serienummer ervan, het serienummer in de vorm van 3 byte Wiegand 26-nummer, of de kaart-ID al is aangemeld of niet en of er vingerafdrukken in het geheugen van de kaart zijn geschreven (alleen voor Mifare-kaarten).



	×
Gebruiker Wiegand34	ID bestaat niet
Kaart-ID	88011378
Locatiecode	1342 Gebruikerscode 62066
Wiegand 26	
Kaart-ID	4125298
Locatiecode	62 Gebruikerscode 62066
Kaarttype	EM 4100
	Kaart opnieuw
	16261
	Sluiten
n (BGS) EN50581:2012	e en RoHS3-richtlijn 2015/863/EU.

Dit product voldoet aan de eisen van de EMC-richtlijn 2014/30/EU, Radioapparatuur richtlijn 2014/53/EU. En voldoet tevens aan de RoHS2-richtlijn (BGS) EN50581:2012 en RoHS3-richtlijn 2015/863/EU.

